

Ausgabe September 1973

Dual 430 Service-Anleitung



Technische Daten

Stromart

Netzspannung

Antrieb

Gewicht

Stromaufnahme

Leistungsaufnahme

Plattenteller

Plattentellerdrehzahlen

Gesamtgleichlauffehler

Störspannungsabstand

Tonabnehmersystem

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

110/125, 220/240 Volt umschaltbar

2-poliger Dual Einphasen-Asynchronmotor mit vertikal verstellbarem

Treibrad

bei 220 V, 50 Hz: ca. 70 mA

bei 117 V, 60 Hz: ca. 115 mA

ca. 10 Watt

0,9 kg schwerer Sandwich-Plattenteller 205 mm ϕ

45 und 33 1/3 U/min

< ± 0,2 %, bewertet nach DIN 45 507

bezogen auf 100 Hz 1,4 cm/sec.

Meßschallplatte DGG 99012 ≥ 44 dB

Auflagekraft: 4 p. Übertragungsbereich: 20 - 16 000 Hz

2,3 kg


Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt

sind der Einbauanweisung zu entnehmen (Artikel Nr. 228 760)

piezo-elektrisches Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650 mit Duplo-Saphirnadel DN 6,

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Fig. 1 Motoraufhängung und Antrieb des Plattentellers



Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers erfolgt durch einen Einphasen-Asynchronmotor mit in zwei Ebenen gewuchtetem Anker, superfinierten Lagersteilen und vibrationsfreiem Lauf über ein Treibrad, das zur Schonung des Friktionsbelages in der Ruhestellung des Gerätes selbsttätig außer Eingriff kommt.


Die Drehzahl des Motors ist im Bereich Nennspannung ± 10 % konstant. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors bei Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen. Die Antriebsrolle (34) ist mittels eines Gewindestiftes auf der Motorachse gesichert.

Antriebsrolle 50 Hz: Artikel – Nr. 220 418 Antriebsrolle 60 Hz: Artikel – Nr. 220 419

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. wird durch Anheben bzw. Absenken des Treibrades (30) bewerkstelligt.

Entsprechend der Betätigung des Winkelhebels (119) wird durch die Umschaltschiene (90) die Schaltkurve (51) verdreht. Der darin geführte Umschalthebel (55) mit Schwenkhebel (38), auf dem das Treibrad gelagert ist, verschiebt sich dabei in vertikaler Richtung auf die der eingestellten Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle.

Fig. 2 Anschluß der Feldspule beim Dual 430 mit Spannungswähler (gezeichnet in Stellung 110 V)



Tonarm

Der Tonarm des Dual 430 ist gewichtsbalanciert und zur Aufnahme der Dual Einrast-Tonabnehmersysteme eingerichtet.


Der Tonarmkopf ist abnehmbar. Die in der Platine vorgesehene Bohrung ermöglicht, ohne vorheriges Ausbauen des Tonames, das Austauschen beim Justieren des Tonarmkopfes. Der Tonarm wurde bereits im Werk unter Berücksichtigung der Auflagekraft des Tonabnehmersystems ausbalanciert. Durch Verdrehen des Ausgleichgewichtes (108) kann die Auflagekraft im Bereich von 4 - 5 p variiert werden. Beim Linksdrehen wird die Auflagekraft größer, beim Rechtsdrehen sinngemäß kleiner (Gerät von vorne betrachtet).

Austausch des Tonarmes

Zum Austauschen des Tonarmes kpl. (mit Lagerbock und Lagerplatte) empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät auf Reparaturbock befestigen und in Kopflage bringen
- Tonarmleitung an Anschlußplatte (96) ablöten
- Zylinderschraube (93) lösen und Schalthebel (92) mit Abstellschiene (95) von der Achse des Lagerbockes nehmen.
- 4. Einstellmutter (67) ca. 2 Umdrehungen nach rechts drehen. Sicherungsscheibe (91) abnehmen.
- Gerät in die Normallage bringen und Tonarm kpl. nach oben herausziehen.

Fig. 3



Beim Montieren des Tonarmes kpl. (mit Lagerbock und Lagerplatte) ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren: Zunächst Vollständigkeit des Kugellagers prüfen: 13 Stahlkugeln 1,5 mm φ, Art. -Nr. 209 352. Tonarm einsetzen und verriegeln. Bei festgehaltenem Tonarm Gerät in die Kopflage bringen und Sicherungsscheibe (91) wieder in den an der Achse der Lagerplatte (82) vorgesehenen Einstich drücken. Schalthebel (92) aufsetzen, Einstellehre (KDW 304, Art. - Nr. 221 387) über den Anschlagbolzen der Abstellschiene stecken, Schalthebel (92) so nach außen drücken, daß die Abstellschiene (95) an der Lehre ansteht, Zylinderschraube (93) anziehen. (Fig. 3)

Die Einstellung des Lagerspieles wie folgt vornehmen: Tonarm entriegeln und einschwenken. Absenkhebel (126) in Stellung ▼ bringen, Tonarm ausbalancieren dann mit der Einstellmutter (67) die erforderliche horizontale Lagerreibung von 0,6 - 1 p (bezogen auf die Abtastspitze) einstellen.

Zum Ausbau des Tonarmes kpl. mit Lagerbock ist nach dem Ablöten der Tonarmleitungen zunächst das Ausgleichsgewicht (108) zu entfernen, dann die beiden Zylinderschrauben (105) lösen, Tonarm entriegeln und Tonarm kpl. mit Lagerbock abnehmen.

Zum Austausch des Tonarmes aus dem Lagerbock (80) ist die Achse (70) aus der Kontermutter (81) zu schrauben, dann die Achse (70) aus dem Lagerbock (80) herausziehen.

Nach jeder Montage bzw. jedem Austausch des Tonarmes ist der Abstand zwischen der Abtastnadel und der Einbauplatte (54) zu überprüfen. Er soll 4 - 5 mm betragen, Justierung durch verdrehen des Gewindestiftes (106) vornehmen.

Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung


Der Tonarmlift gestattet das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle der Schallplatte,

Beim Einschwenken des Tonarmes über die Schallplatte wird der Netzschalter betätigt und durch die Schalterarmbewegung wird gleichzeitig der Tonarmlift frei. Bei Liftbetätigung durch Verschieben des Absenkhebels (126) auf

wird über den Verbindungshebel (124) die Absenkbewegung auf den Liftbolzen (99) übertragen, der durch die Viskositätsdämpfung im Liftrohr den Tonarm langsam auf die Schallplatte absenkt.

Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte bei angehobenem Lift läßt sich durch Drehen der Stellschraube (114) variieren. Durch Rechtsdrehen wird der Abstand verkleinert, während sinngemäß durch Linksdrehen der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel vergrößert werden kann. Ab Werk wird die Einstellung so vorgenommen, daß bei über der Schallplatte befindlichem Tonarm und Tonarmlift in Stellung die Abtastnadel einen Abstand von ca. 5 mm zur Schallplatten-Oberfläche aufweist.

Fig. 4 Tonarmlift (Tonarm abgehoben).



Startvorgang und Endabschaltung

Durch Einschwenken des Tonarmes wird über die Abstellschiene (95) der Schaltarm (88) verdreht und der Netzschalter betätigt. Die mit dem Schaltarm gekoppelte Schenkelfeder (66) überträgt die Drehbewegung über den Schaltwinkel auf den Umschalthebel (55), der den Schwenkhebel (38) mitbewegt und das darauf gelagerte Treibrad (30) in Eingriff mit Antriebsrolle und Plattenteller bringt.

Nach dem Abspielen der Schallplatte, im Bereich der Auslaufrille, greift das auf der Abstellschiene (95) angeordnete Abstellstück in die an der Reibplatte (77) vorhandene Aussparung. Dabei wird der Abstellhebel (76) durch den am Plattenteller befindlichen Mitnehmer an den Lappen des Schaltarmes gedrückt und dieser in entgegengesetzter Richtung wie beim Startvorgang verdreht.

Die Stromzufuhr wird durch den Netzschalter unterbrochen, das Treibrad abgehoben und der Tonarmlift gespannt. Der Tonarm hebt von der Schallplatte ab.

Fig. 5

Defekt


Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller

Ursache

Durch Transporteinwirkung hat sich der Sitz des Tonarmkopfes am Tonarmrohr geändert,

Beseitigung

Plattenteller abnehmen, mit Hilfe eines Schraubenziehers, durch die in der Platine vorgesehene Bohrung, Schraube am Tonarmkopf lösen. Nach dem Ausrichten des Tonarmkopfes Schraube wieder festziehen. (Fig. 5)



Defekt	Ursache	Beseitigung
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an.	a) Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen.	 a) Anschlüsse an Anschlußplatte und Netzan- schlußstecker und richtigen Sitz der Schnapp- feder (43) prüfen.
	 b) Lappen am Schaltarm dejustiert 	 b) Lappen so justieren, daß bei eingeschwenktem Tonarm die Nase der Abstellschiene (95) mit ca. 0,1 mm Abstand daran vorbeiläuft.
	c) Abstellschiene (95) verbogen	 c) Abstellschiene (95) ausrichten. Einstellung ist richtig, wenn Nase der Abstellschiene mit ca. 0,5 mm Überhub am Lappen des Schaltarmes angreift.
	d) Antriebsrolle lose	d) Abtriebsrolle festschrauben

Fig. 6





Fig. 7



Defekt	Ursache	Beseitigung	
Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl.	a) Antriebsrolle ist für eine andere Netzfrequenz bestimmt.	a) Antriebsrolle austauschen	
	 b) Schlupf zwischen Treibrad und Antriebsrolle bzw. Treibrad und Plattenteller. 	b) Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Treibrad austauschen. Vorsicht beim Aufsetzen des Platten- tellers, Innenrand nach dem Reinigen nicht mehr berühren!	
	 Öbergroße Lagerreibung im Motor, Treibrad oder Platten- teller. 	c) Lager reinigen und neu ölen	
Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt	Abnutzungserscheinungen am Treibrad (30)	Treibrad austauschen, Friktionsflächen vom Plattenteller und der Antriebsrolle mit fettlösen- dem Mittel gründlich reinigen. (Plattenteller- Innenrand und Antriebsrolle nach dem Reinigen nicht mehr mit den Fingern berühren!)	
Nadel gleitet aus der Spiel- rille	 a) Tonarmauflagekraft zu gering 	Auflagekraft auf den vom Systemhersteller angegebenen Wert einstellen.	
	 b) Abtastspitze der Nadel abge- schliffen oder abgesplittert 	b) Abtastnadel erneuern	

Defekt	Ursache	Beseitigung	
Auflagekraft stimmt nicht mit der tatsächlichen Skalenanzeige überein,	Skala (111) ist verstellt.	Schraube (110) lösen, mit Ausgleichsgewicht (108) Auflagekraft genau einstellen, Skala (111) deckungs- gleich mit Markierung des Ausgleichsgewichtes (108) bringen, Schraube (110) wieder festziehen.	
Reibung zwischen Tonarm und Liftbolzen	Tonarmhöhe (am Tonarmlift) ist zu hoch eingestellt,	Maximalen Abstand der Abtastnadel von der Schallplatte (10 mm) durch Verdrehen der Ein- stellschraube (114) einhalten bzw. nicht überschreiten.	
Tonarm setzt nach Betätigung der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf.	Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöls im Liftrohr ist zu groß.	Zugfeder (100) am Verbindungshebel (124) aushängen, Sicherungsscheibe (125) lösen, Achse (127) herausziehe Verbindungshebel (124) am Absenkhebel (126) aushängen und entfernen. Ausgleichsgewicht (108) vom Tonarm abschrauben, die beiden Zylinderschrauben (105) entfernen, Tonarm mit Lagerbock abnehmen, den Liftbolzen (99) herausnehmen. Liftbolzen (99) und Liftrohr reinigen und wieder mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" gleichmäßig bestrichen, Teile wieder zusammenbauen.	
Plattenteller bleibt nach dem Auf- setzen des Tonarmes auf der Schallplatte stehen.	Netzschalter hat die Stromzufuhr unterbrochen (hat ausgeschaltet).	Nase (N) des Schaltarmes im Netzschalter justieren. Beim Einschwenken des Tonarmes und nach dem Umschnappen der Schnappfeder (43) muß der Schalt- arm einen Überhub von 1 - 1,5 mm haben. (Fig. 8)	
Horizontale Lagerreibung zu groß.	a) Einstellmutter (67) dejustiert	 a) Tonarm ausbalancieren, mit Einstellmutter (67) eine horizontale Lagerreibung von 0,6 - 1 p (bezogen auf die Abtastspitze) einstellen. 	
	 b) Abstellschiene (95) streift am Lappen des Schaltarmes. 	 b) Lappen am Schaltarm so justieren, daß bei ein- geschwenktem Tonarm die Nase der Abstell- schiene (95) mit ca. 0,1 mm Abstand daran vorbeiläuft. 	
Motor schaltet beim Aufsetzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab.	Entstörkondensator im Netz- schalter ist defekt (Kurzschluß).	Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar mit 10 nF/700 V ersetzen.	
Akustische Rückkopplung	 a) Chassisteile (z,B, auch An- schlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt, 	 Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten, und gegebenen- falls Leitung verlegen. 	
	 b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt. 	b) Kabel lockern bzw. verlängern	
ig. 8			
		Defekt Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung	
9 4	N	zu schnell auf die Schallplatte ab.	
	ala l	Ursache	
		Dämpfung durch unsachgemäße Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu gering.	
		Beseitigung	
		Zugfeder (100) am Verbindungshebel (124) aushängen, Sicherungsscheibe (125) Jösen, Achse (127) herausziehen	

Sicherungsscheibe (125) lösen, Achse (127) herausziehen, Verbindungshebel (124) am Absenkhebel (126) aushängen

Ausgleichsgewicht (108) vom Tonarm abschrauben, die beiden Zylinderschrauben (105) entfernen, Tonarm mit Lagerbock abnehmen, den Liftbolzen (99) herausnehmen. Liftbolzen (99) und Liftrohr reinigen und wieder mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" gleichmäßig bestreichen,


und entfernen.

Teile wieder zusammenbauen.

Fig. 9 Schmierstellen über der Platine



Fig. 10 Schmierstellen unter der Platine



Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager - und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmierstoffe.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:



Wacker Siliconöl AK 300 000



Haftöl Renotac Nr. 342



BP Super Viskostatik 10 W/30




Shell Alvania Nr. 2



Shell AB 11

Fig. 11 Explosionsdarstellung



Ersatzteile

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preisgruppe
1	220 213	Zentrierstück	1	WGr. E
2	220 213	Transportsicherung kpl	2	025
3	219 695	Halsschraube	2	024
4	210 624	Halsschraube Scheibe 4,2/7/0,3	2	012
5	200 352	Druckfeder	2	014
6	200 713	Scheibe	2	014
7	200 712	Federtopf	2	015
8	200 711	Federring	2	011
10	210 369 204 608	Scheibe	1	012 012
11	204 606	Gummischeibe	1	016
12	200 339	Puffer	Ιi	018
13	221 181	Schutzschraube	1	017
14	219 681	Motorplatte kpl	1	023
15	204 594	Halteblech kpl	1	018
16	204 476	Motorpfeiler	1	015
17 18	200 168 204 686	Motorpfeiler kurz	1	015
19	220 807	Lagerbrücke oben	1	023 013
20	220 461	Anker kpl.	1	041
21	220 460	Stator 110/220 V kpl	1	051
	220 459	Stator 150 V	1	049
22	204 685	Lagerbrücke unten	1	024
23	204 468	Ansatzschraube	2	015
24	210 522	Zylinderschraube AM 4 x 18	2	013
25	223 272	Ring	1	028
26 27	220 457 220 458	Plattentellerbelag kpl	1	041 053
28	200 122	Plattentellersicherung	1 1	013
29	200 633	Sicherungsscheibe	l i	013
30	220 466	Treibrad kpl.	1 1	028
31	200 110	Gleitscheibe	1	014
32	222 743	Aufhängefeder rot (Tonarmseite)	1	013
	222 744	Aufhängefeder	2	014
33	220 126	Dämpfungsstück	3	015
34	220 418 220 419	Antriebsrolle 50 Hz kpl	1	032
35	210 220	Gewindestift M 2,6 x 3,5	1	032 012
36	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5	2	012
37	219 846	Abdeckung	1	012
38	219 137	Schwenkhebel kpl	1	021
39	220 152	Plastikschelle	1	015
40	210 576	Scheibe 3,05/9/0,5 St	1	012
41	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5	4	012
42	219 125	Schalterplatte kpl	1 1	023
44	219 200 219 130	Schnappfeder	1	015
45	209 510	Kondensator 10 NF/700 V	1	016 021
46	210 499	Zylinderschraube AM 3 x 30	i	013
47	220 092	Isolierschlauch	1	013
48	204 469	Winkel	1	013
49	220 462	Motor 110/220 V kpl	1	060
	220 463	Motor 150 V kpl	1	059
50 51	210 147 219 144	Sicherungsscheibe 4,0	2	012
52	219 144	Schaltwinkel	1	015 014
53	206 550	Spannungswähler kpl.	1	023
54	230 612	Einbauplatte kpl.	1	052
55	219 141	Umschalthebel	1	017
56	210 146	Sicherungsscheibe 3,2	1	012
58	210 283	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5	4	012
59	213 968	Zugfeder	1	014
60	211 628	Hohlniet 3/0,5/5	1	012
61 62	221 389 210 144	Hülse Sicherungsscheibe 1,9	1 1	014
63	219 202	Deckel für Netzschalter	1	012 021
64	200 121	Mitnehmer	1	014
65	230 625	Tellerlager kpl.	1	025
66	219 157	Schenkelfeder	i	017
67	228 621	Einstellmutter	1	013
68	214 054	Scheibe	1	019
69	229 572	Tonarm kpl	1	045
70	228 080	Achse	1	017
71 72	230 622 230 614	Kontaktstück kpl	1 1	023
73	230 614	Tonarmkopf kpl	1	026 013
1 0	220 001	0,000,000,000,000	1 '	013

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preisgruppe
777778888888889999999999911001101111111111	210 143 219 206 230 610 219 2076 219 2076 228 593 228 593 228 593 220 258 593 220 268 210 362 220 268 220 146 210 147 219 121 210 147 219 121 219 121 219 121 219 121 219 121 219 121 221 221 221 221 221 221 221 221 221	Sicherungsscheibe 1,5 Abstellhebel Tonarmstütze Reibplatte Lagerwinkel Gewindestift M 2,6 x 3,0 Lagerbock Kontermutter Lagerplatte kpl Gummitülle Scheibe 3,2/7/0,5 St Sechskantmutter M 3 Scheibe Sechskantmutter M 6 Schaltarm kpl Sicherungsscheibe 3,2 Umschaltschiene Sicherungsscheibe 4,0 Schalthebel kpl Zylinderschraube M 3 x 4 mit Ringschneide Sicherungsscheibe 1,9 Abstellschiene kpl Anschlußplatte kpl Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,2 x 6,5 Abdeckplatte Liftbolzen kpl Zugfeder Tonabnehmerkabel kpl Netzkabel kpl Abdeckung Scheibe 3/0,4 Zylinderschraube M 3 x 4 Gewindestift M 2 x 6 Spannschraube Ausgleichsgewicht kpl Klemmzunge Zylinderschraube M 2 x 4 Skala kpl Vierkantmutter M 2 Lagerbock mit Lagerplatte kpl Stellschraube Kugel Ø 1,5 mm Taste Griff Blende Winkelhebel Sicherungsscheibe 3,2 Führungsscheibe gew Scheibe Sicherungsscheibe 3,2 Führungsscheibe 3,2 Führungsstick Verbindungshebel kpl Sicherungsscheibe 3,2 Führungsscheibe 3,2 Absenkhebel Achse Zylinderschraube M 3 x 3 Bügel Verpackungskarton Bedienungsanleitung 4-sprachig Einbauanweisung	111111111111111111111111111111111111111	012 014 023 019 018 016 019 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112

** Teile nicht abgebildet

Änderungen vorbehalten



Beilageblatt zur Bedienungsanleitung

Dual 420

Dieses Gerät ist mit dem Dual-Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem CDS 650 ausgerüstet und wird ab Werk mit einer der nachstehend aufgeführten Abtastnadeln bestückt.

DN 6: Duplo-Saphirnadel

2 x 15 µm für Mikrorillen- und Stereoschallplatten

DN 65: Diamantnadel

15 μm für Mikrorillen- und Stereoschallplatten

DN 66: Saphirnadel

15 μm für Mikrorillen- und Stereoschallplatten

Die Nadeltype (z. B. DN 6) ist auf dem Nadelträger ablesbar.

Bei Duplo-Nadeln erfolgt die Umschaltung in die jeweilige Spielstellung durch Schwenken des Nadelträgers um 180°.

Technische Daten

Empfohlene Auflagekraft: 4 p (3,5-4,5 p)

Übertragungsbereich: 20 Hz - 16 kHz

Übertragungsfaktor: min. 65 mV / 1 cms-1 je Kanal

bei 1 kHz an 1 M Ω/200 pF

Pegeldifferenz zwischen

beiden Kanälen: bei 1 kHz max. 2 dB

Übersprech-

dämpfungsmaß: im Mittel 22 dB bei 1 kHz

Nachgiebigkeit horizontal 6 x 10-6 cm/dyn

vertikal 4,5 x 10-6 cm/dyn

Wechselstromwiderstand: je Wandlerelement

ca. 160 kΩ bei 1 kHz

und 20° C

Eigengewicht: 3,8 p





Fig. 1



Austausch des Tonabnehmer-Systems

Zum Herausnehmen des Tonabnehmer-Systems Tonarm entriegeln und mit der linken Hand festhalten. Mit dem Daumen der rechten Hand das Tonabnehmer-System nach hinten und unten drücken bis das Tonabnehmer-System ausrastet.



Das Tonabnehmer-System zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand nehmen und schräg nach oben in den Kopf des Tonarmes so einführen, daß die Führungsschiene (A) am Tonabnehmer-System über die dafür vorgesehene Nase (B) im Tonabnehmer-Kopf zu liegen kommt. In dieser Stellung das Tonabnehmer-System leicht nach hinten und nach oben drücken bis Einrastung erfolgt (Fig. 3). Die neuartige Rastbefestigung dieses Tonabnehmer-Systems im Tonarm erübrigt die Montage mit Schrauben, Abstandsrollen und Muttern. Dabei ergibt sich mit dem Einrasten des Tonabnehmers im Tonarm auch automatisch der richtige geometrische Ort für die Nadelspitze.



Vor dem Einsetzen und Abnehmen des Tonabnehmer-Systems Abtastnadel (Nadelträger) entfernen.

Austausch der Abtastnadel

Tonabnehmer-System zunächst vom Tonarm abnehmen und den Nadelträger um 90° schwenken, wie es Fig. 4 zeigt.

Die Abtastnadel läßt sich dann ohne weiteres herausnehmen. Das Einsetzen der Nadel erfolgt ebenfalls in dieser Stellung, wobei darauf zu achten ist, daß der Nadelträger in den dafür vorgesehenen Aussparungen des Systems einwandfrei gelagert wird.




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen / Schwarzwald